

Yeelight 化妆镜使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管



产品介绍



使用方法

- 控制按键“O”键位于镜面背部上方；
- 短按“O”键，进入开机状态；
- 开机状态下，当人靠近镜面30cm内，灯光自动感应亮起；当人离开镜面50cm外，灯光10秒后自动关闭；（红外感应传感器位于镜面下边缘深色区域）
- 开机状态下，逐次短按“O”键，切换三种使用模式；

使用模式	灯光色温	灯光亮度
日常化妆护肤模式	暖白光4500K	90%亮度
精细彩妆模式	正白光5200K	100%亮度
约会预览模式	暖黄光3500K	70%亮度

* 首次开机时默认的使用模式为日常化妆护肤模式；后续开机时灯光自动保持在上一次关闭前的使用模式。



- 长按“O”键，进入关机状态。

低电量提醒

- 当电量较低时，开启灯光后，灯光持续呼吸5秒提醒充电，此时请尽快充电，避免影响正常使用；
- 灯光呼吸提醒一次后，若仍未充电，在下次开启灯光时，灯光会继续呼吸5秒提醒充电，直到开始充电或电量耗尽；
- 灯光第一次呼吸提醒后，在日常化妆护肤模式下，电量仍可维持使用40分钟左右；
- 当较长时间未使用时，若充电后无法立即开机，请保持充电状态约10分钟以上，化妆镜即可进入使用状态。

充电方式

- 将充电线接入充电口，若连接成功，充电口上方的充电指示灯亮起，即表示开始充电；充电完成后指示灯熄灭；
- 低电量提醒后，对化妆镜进行充电，充满时间为3-3.5小时。充满电后，在日常化妆护肤模式下，可连续使用2.5-3小时，满足7-8天的使用。

* 备注：实验室测试数据，按照每天20分钟使用时间进行计算。

安全注意事项

- 此灯具的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换；
- 产品的感应检测距离可能会受到衣着颜色与环境光的影响；
- 充电时请使用额定输出为5V=1A（及以上）的适配器，请勿使用额定输出不适当的适配器，以免造成产品损坏；
- 产品使用过程中，如果灯光出现抖动或明显异常，请尝试尽快充电；如充电后仍未改善，请立即停止使用；
- 若控制按键操控失效，可长按超过5秒，重启化妆镜；
- 请勿在易倾倒、易跌落等不稳定场所使用；
- 严禁将产品靠近或者投入火源，以避免发生火灾及爆炸危险；
- 请勿在浴室等潮湿与会沾水的场所使用，本产品未做特别防水处理；
- 电池处理的正确方法：禁止拆解、撞击、挤压或投入火中；若出现严重膨胀，请勿继续使用；请勿置于高温环境中。

基本参数

产品型号：YLGJ01YL	产品净重：700g
额定输入：5V=1A	工作温度：-10~+40℃
电池容量：2000mAh	工作湿度：0%-85%RH

产品特点

- Ra 95 高显色指数，还原真实妆容*
- 智能感应，解放双手
- 3 modes 三种使用模式，自由选择
- 60颗灯珠，均匀侧发光
- 充电式设计，随心放置
- 7 inch 英寸高清镀银镜面

* 以实测值为准，显色指数为标称值±2%。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCBA	X	O	O	O	O	O
金属部件	O	O	O	O	O	O
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
玻璃	X	O	O	O	O	O
线材	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



产品保修说明

Yeelight 化妆镜 产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改、标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight 化妆镜	灯不亮
	感应功能失效
	控制按键失效
	充电指示灯显示异常
	因结构或材料等非人为因素造成的产品外壳裂损

Yeelight 化妆镜 三包凭证

客户姓名 _____ (先生/小姐) 联系电话 _____

客户地址 _____ 序列号 _____

产品型号 _____ 购机日期 _____

购机商店 _____

商店地址 _____

发票号码 _____



Yeelight 化妆镜 三包凭证

客户姓名 _____ (先生/小姐) 联系电话 _____

客户地址 _____ 序列号 _____

产品型号 _____ 购机日期 _____

购机商店 _____

商店地址 _____

发票号码 _____

